

FREKVENT STÄLLDA FRÅGOR

Ljud hörs ej under samtalet

Kontrollera **under samtalet** telefonens ljudnivå. Beroende på modellen justeras ljudnivån antingen från knappar på sidan av telefonen eller från nåltangenterna i knappsatsen.

Ringtljudet hörs ej

Kontrollera ringtljudets nivå. I telefonens meny gå till inställningar – profil – redigera profilen – ringtljud. Observera att telefonen går i ljudlöst läge genom att hålla i botten rutknappen (#). Läget byts till ljudprofilen genom att hålla på nytt knappen i botten.

En lampa blinkar i telefonen

I många modeller blinkar en indikatorlampa ifall det väntar ett oläst meddelande eller det finns ett missat samtal.

Ficklampan är på

Ficklampan sätts på genom att trycka funktionsknappen en stund (olika knappar i olika telefonmodeller, se bruksanvisningen). Tryck på samma knapp på nytt för att släcka lampan.

Hur man tar bort förutspående skrivmetoden då man skriver text

Telefonen har förinställt förutspående textinmatning då man skriver textmeddelanden. Den kan tas bort i telefonen menyer: Inställningar – Telefonens inställningar – Inmatningsmetoder och välj där FI eller fi.

Textmeddelande kan ej skickas

Kontrollera att meddelandeservers nummer är rätt. Rätta numret är förinställt och bör inte förändras.

Strömmen bryts i telefonen

Telefonen kopplas på och av genom att hålla i botten den röda telefonlurknappen. Kontrollera att telefonen är påkopplad och att dess batteri har ström. Koppla laddaren ifall batteriet inte har ström.

Återställning av fabriksinställningar

Ifall telefonen inte fungerar på rätt sätt kan enkel reparation vara att återställa fabriksinställningar. Detta görs i telefonmenyerna. Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen.

GARANTITIDER

Beafon-telefoner

3 år

(SL-seriens modeller i regel)

2 år

(C-serien, SL860 och smarttelefonerna)

Beafon-batterier

6 månader

Beafon-tillbehör (laddare, laddarställ, handsfreen)

6 månader